



Position	Part number	Název	Name
1	504100001	Šroub nože M8x25	Blade bolt M8x25
2	PP-08	Pružná podložka 8	Spring washer 8
3	P08	Velká podložka 8	Big washer 8
4	504300004	Nůž	Blade
5	25296000101	Unašeč nože	Blade holder
7	504300007	Motor	Motor
9	503500006	Poklice předního kola	Front wheel cover
10	26800705102	Podložka	Washer
11	PK-12	Pojistný kroužek 12	Circlip 12
12	503500009	Přední kolo	Front wheel
13	504300013	Pravý přední držák osy	Front right axle bracket
14	26800703601	Tvarová podložka	Wave washer
16	503500012	Přítlačná podložka	Pressing plate
17	504300017	Přední osa kol	Front wheel axle
18	504300018	Levý přední držák osy	Front left axle bracket
19	504300019	Přepážka	Middle plate
20	503500014	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
21	503500017	Zadní kolo	Rear wheel
22	504300022	Pravý zadní držák osy	Rear right axle bracket
23	504300023	Zadní osa kol	Rear wheel axle
24	504300024	Šasí	Deck
26	504300026	Levý zadní držák osy	Rear left axle bracket
27	504300027	Pružina přední osy	Front axle spring
28	504300028	Čep	Pin
29	26809000401	Závlačka	Cotter pin
30	504300030	Táhlo zdvihu přední	Front adjusting rod
31	504300031	Osa kloubu	Joint axle
32	504300032	Čep	Pin
33	504300033	Kloub zdvihu	Height adjusting joint
35	503500038	Pružina	Torsion spring
36	504300036	Pružina táhla zdvihu	Adjusting rod spring
41	546800063	Závlačka	Cotter pin
39	504300043	Páka zdvihu	Height adjusting lever
46	504300046	Táhlo zdvihu zadní	Rear adjusting rod
47	138400057	Pružina	Spring
48	504300048	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
49	504300049	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle

Position	Part number	Název	Name
51	604002029	Konektor akumulátoru	Battery socket
54	504300054	Elektronika	Controller
56	504300057	Čep	Pin
57		Páka rychloupínání spodního madla	Fastlocking handle
58		Šroub madla	Handle bolt
59		Přítlačná podložka	Pressing plate
61		Matice	Nut
60		504300060	Vnější kroužek madla levý
62	504300062	Vnější kroužek madla pravý	Outer right adjustment gear
63	504300063	Kryt šasí	Deck upper cover
65	504300065	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
67	504300067	Levá mřížka	Left grid cover
68	504300068	Pravá mřížka	Right grid cover
71	27600103501	Spínač pro klíček	Key switch
72	504300072	Držák spínače	Switch bracket
73	504300073	Kloub	Joint
76	504100075	Pružina krytu	Battery cover spring
78	504300078	Horní kryt	Upper cover
79	503500052	Pružina	Spring
81	504100061	Klíček	Key
83	504300083	Kryt akumulátoru	Battery cover
3	504300085	Velká podložka	Big washer
84		Čep	Pin
85		Páka rychloupínání horního madla	Fastlocking handle
86		Šroub horního madla	Upper handle bolt
87	504300087	Spodní madlo	Lower handle
88	503500079	Doraz páky spínače	Pulling pole stopper
90	504300090	Horní madlo	Upper handle
102	504300102	Spínač kompletní	Switch assembly
104	504300104	Bowden spínače	Switch cable
105	503500076	Návlek horního madla	Upper handle sheath
106	504300106	Páka spínače	Switch pulling rod
107	504300107	Víko koše	Rear flap board
111	504300111	Pružina víka koše	Flap board spring
113	504300113	Rám koše	Grasscatcher frame
114	504300114	Potah koše	Grasscatcher bag
115	504300115	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover

Position	Part number	Název	Name
116	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
117	503800087	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator