



Position	Part number	Název	Name
1	503400001	Poklice předního kola	Front wheel cover
2	503400002	Závlačka kola	Wheel cotter pin
4	503400004	Přední kolo	Front wheel
5	503400005	Plastové táhlo zdvihu 1	Plastic sleeve 1
7	503400007	Pojistka osy kol	Wheel axle pressing plate
8	503400008	Přední osa kol	Front wheel axle
9	503400009	Plastové táhlo zdvihu 2	Plastic sleeve 2
10	503400010	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
12	503400012	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
13	503400013	Zadní kolo	Rear wheel
15	503400015	Plastové táhlo zdvihu 3	Plastic sleeve 3
16	503400016	Páka zdvihu sečení	Height adjusting lever
18	503400018	Zadní osa kol	Rear wheel axle
19	503400019	Plastové táhlo zdvihu 4	Plastic sleeve 4
21	503400021	Madlo páky zdvihu	Lever handle
22	503400022	Klín výhozu	Discharge plate
23	503400023	Šasí	Deck
24	503400024	Horní kryt šasí	Deck upper cover
30	503400030	Průchodka	Air tube
31	503400031	Šroub nože	Blade bolt
32	503400032	Nůž	Blade
33	503400033	Unašeč nože	Blade holder

Position	Part number	Název	Name
34	503400034	Brzda	Brake
37	503400037	Převod kompletní	Gearbox
51	503400051	Motor	Motor
53	503400053	Horní držák motoru s uhlíky	Motor upper holder with carbon brushes
57	503400057	Skříň akumulátoru	Battery case
58	HECHT005040B	Akumulátor 40V4Ah	Battery 40V4Ah
	HECHT005050B	Akumulátor 40V5Ah	Battery 40V5Ah
58-1	HECHT005046	Nabíječka	Charger
63	503400063	Spínač	Switch
66	503400066	Šroub madla s maticí	Handle bolt with knob nut
69	503400069	Madlo šasí	Deck handle
70	503400070	Pružina víka koše	Flap board spring
71	503400071	Víko koše	Rear flap board
76	503400076	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
77	503400077	Sběrný koš kompletní	Grasscatcher assembly
78	503400078	Spodní madlo levé	Left lower handle
83	503400083	Spodní madlo pravé	Right lower handle
84	503400084	Horní madlo	Upper handle
92	503400092	Spínač kompletní	Switch assembly